
SOHO ROUTER ÉS ACCESS POINT HASZNÁLATA A CISCO PACKET TRACER-BEN

SOHO ROUTER


SOHO router elérése az eszközlistából: WIRELESS DIVICES → WRT300N¹



SOHO router portjai, kábelezés:

- 1 db INTERNET PORT → Internetszolgáltató felé való bekötés vagy LAN hálózat esetén a LAN hálózathoz való kapcsolódás
 - Soho router INTERNET PORT és egy Switch közé egyenes kötésű kábel kell. Router Switch összekötés séma.
- 4 (5-6, ...) ETHERNET PORT → A SOHO hálózaton belüli végpontok vezetékes összekötésére.
 Mivel ez a néhány port switchport, így úgy kell kábelezést készíteni, mintha egy Switch-t használnál a végpontok bekötésére.
 - Soho router ETHERNET PORT és Végpont portja közé egyenes kötésű kábel kell. (+ Wireless port, lásd később)






-


¹ Packet Tracer 6.2++ verzió

Két SOHO router egymásra kötése: Első SOHO router egyik ETHERNET portjáról a másik SOHO router INTERNET portjára kell kábelezni. Router → Switch összekötési séma.



SOHO router konfigurálása grafikus felületen:

A SOHO routerre kattintva a GUI fülre kell eljutni. Ez a SOHO router grafikus felületű operációs rendszere, ahol el lehet végezni a beállításait.




A SOHO router konfigurálása több, különféle menüpontban végezhető. A "felső" menüsor nehezen kivehető, lila-fekete sávban lehet menüpontot váltani: Setup, Wireless, Security, stb. Ezekhez almenük is tartoznak.




SOHO router – Setup főmenü


- Két fő, jól elkülöníthető blokkot tartalmaz:
 - o INTERNET SETUP → A router "külső" azaz publikus ip címe, amit az Internetszolgáltató vagy egy LAN hálózatnál a DHCP szerver szolgáltat. Ha a feladat nem emeli ki külön, hogy statikus külső IP címe legyen a SOHO routernek, akkor elegendő "Automatic configuration DHCP" beállításon hagyni.




○ NETWORK SETUP → A router "belső", azaz privát ip címe. Ezt a címet használja a SOHO hálózaton belül és ebből oszt DHCP révén címet a rácsatlakozott eszközöknek.



- SOHO router IP címének megváltoztatása:
 - A NETWORK SETUP → IP ADDRESS részben az IP cím átírható a szövegmezőkben, de csak privát ip cím tartományokból adható cím. Az alhálózati maszk a legördülő listából változtatható meg.




- SOHO router DHCP beállításainak megváltoztatása:
 - Alapértelmezetten be van kapcsolva a DHCP szolgáltatás (enable), jellemzően nincs olyan "értelmes" helyzet, hogy ezt a szolgáltatást ki kelljen kapcsolni. Feladat előírhatja.
 - A START IP ADDRESS résznél változtatható meg, hogy a router melyik címtől kezdjen el címeket osztani a SOHO hálózatban.
 - o A MAXIMUM NUMBER a kiosztható címek számát jelenti.
 - O Az IP ADDRESS RANGE megmutatja, hogy a kezdő IP címtől meddig oszt ki az aktuális beállítással címet a router. Módosításkor ez a rész nem automatikusan módosul, csak az ablak aljára legörgetve és a beállításokat mentve. → SAVE




SOHO router - Wireless főmenü


- Itt lehetőség nyílik a router által nyújtott Wireless hálózat konfigurálására
- A BASIC WIRELESS SETTING almenüben adható meg a Wireless hálózat azonosítója, azaz SSID-je.
- Mielőtt továbblépnénk a következő almenüre → SAVE



- A WIRELESS SECURITY almenüben a legördülő listából kell választani egy azonosítási módot, különben minden vezetéknélküli eszköz korlátozás nélkül tud csatlakozni a hálózatra.
- Választható titkosítási módok WEP, WPA, WPA2. Mivel a WEP titkosítatlan, így minimum WPA vagy WPA2 ajánlott.
- A felkínált Personal és Enterprise lehetőségek közül elegendő a kapcsolat lejelszavazásához a Personal-t választani.




 Titkosítási mód választása után a PASSPHRASE szövegmezőben kell megadni a jelszót. Végül elmenteni a beállításokat alul → SAVE



Wireless eszköz csatlakoztatása wireless hálózathoz.

- Végponti eszközök közül pl. egy mobiltelefont vagy tabletet kiválasztva kipróbálható az új wireless hálózat.
- CONFIG → INTERFACE →WIRELESSO (esetleg más portsorszám ©) interfész ablakában lehet megadni az SSID-t, a titkosítást és a jelszót.
 - o Az SSID szövegmezőbe a beállított azonosítót.
 - Az Authentication résznél rádiógombok segítségével kiválasztva a beállított titkosítást, pl.: WPA2. Titkosítás választása után a mellette lévő szövegmezőbe beírható a jelszó.




 Megfelelő beállítások esetén az eszköz DHCP révén kap IP címet. Ha nem elérhető a DHCP szerver (Soho router DHCP szolgáltatása) vagy nem jött létre a wireless kapcsolat, akkor az eszköz a 169.254.0.0 /16-os hálózatról kap címet.





Access Point

Access Point elérése az eszközlistából: WIRELESS DIVICES → ACCESS POINT PT (azaz a legelső ikon)



Access point portjai, kábelezés:

- 1 db vezetékes porttal rendelkezik, ezt kell pl. egy Switch-re kötni.
- Switch és Access Point közt egyeneskötésű kábelt kell használni.



Access Point beállítása

• CONFIG → INTERFACE → PORT1 interfész ablakában lehet megadni az SSID-t, a titkosítást és a jelszót. Megadási mód hasonló mint egy vezetéknélküli eszköz beállítása.

